

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION



LED Rückleuchten Seat Leon LIGHTBAR 05-09 1P/ Seat Leon LIGHTBAR 09+ 1P1 CarDNA
LED taillights Seat Leon LIGHTBAR 05-09 1P/ Seat Leon LIGHTBAR 09+ 1P1 CarDNA


1. Wichtig! Vor dem Einbau Zündung ausschalten und den Zündschlüssel abziehen!

1. Important!! Prior to installation, please ignition off and remove the ignition key!


Dieses Werkzeug benötigen Sie zum Einbau /
These tools must be used:

Torxschraubendreher T25 / Torx screwdriver T25
Stecknuss M8 / plug nut M8
Maul-/Ringschlüssel M8 / wrench or key ring M8

Der Einbau wurde am Seat Leon 1P durchgeführt. Sie können diese auch bei Seat Leon 1P1 anwenden. /
The installation was performed on the Seat Leon 1P. You could easily do the same installation on Seat Leon 1P1.




Öffnen Sie die Heckklappe des Fahrzeugs. / Open the trunk of the car.



1. Das Außenteil ist mit zwei Schrauben befestigt. Lösen Sie jene mit einem T25-Torx-Schraubendreher.
The outer part of the taillight is fixed with two screws. Remove the two screws with a T25-Torx-screwdriver.



2. Öffnen Sie nun die Wartungsklappe der Außenteile. Lösen und entfernen Sie die Befestigungsmuttern.
Open the maintenance hatch of the outer parts of the taillight.



3. Nehmen Sie nun das Außenteil der Rückleuchte nach hinten aus der Karosserie heraus.
Now remove the outer part of the taillight.




4. Schließen das neue Außenteil und die Rückleuchte nun in umgekehrter Reihenfolge wieder an.
Attach the outer part and the taillight in reverse order together again.

EINBAUANLEITUNG INSTRUCTION



LED Rückleuchten Seat Leon LIGHTBAR 05-09 1P/ Seat Leon LIGHTBAR 09+ 1P1 CarDNA
LED taillights Seat Leon LIGHTBAR 05-09 1P/ Seat Leon LIGHTBAR 09+ 1P1 CarDNA



5. Entfernen Sie die Serviceöffnung an der Heckklappe.
Remove the service port of the rear hatch.



6. Demontieren Sie nun die beiden Abdeckkappen in der Heckklappe.
Now remove the two caps inside the rear hatch.



7. Die zwei Befestigungsmuttern M8 lösen und entfernen. Entnehmen Sie das Innenteil nach hinten und lösen Sie die Steckverbindung.
Detach the two mounting nuts and remove them. Remove the inner part and the plug connection.



8. Schließen Sie nun das neue Innenteil an und setzen Sie dieses in umgekehrter Reihenfolge ein.
Install the new inner part of the taillight in reverse order together again.

Achten Sie beim Einbau der Leuchten auf eine saubere Kabelverlegung! Klemmen Sie bei der Montage der Außen- und Innenteile keine Leitungen ein!
Take of an accurate cable laying, when installing. Please ensure that no cable is squeezed when fixing the inner and outer taillight parts.

Führen Sie immer einen Funktionstest vor der ersten Fahrt durch!
Always perform a functional test before the first run through!
Fertig!! Dectane wünscht gute Fahrt!
Ready! Dectane wishes a safe journey!